



# 注意

## 本製品ご使用に際して

### (I) 全てのお客様

- ① 本体音量は、性能を最大限発揮するレベル16(最大)でのご使用を推奨します。  
※初回登録時の音量は13になっております。
- ② ペアリング登録済みのBluetooth機器を接続する際は、**必ず本体リモコンの番号ボタン短押しで接続してください**(機器側の履歴などから接続しない事)。  
尚、本体リモコンの操作で接続できない機器(WALKMAN Sシリーズなど)をご利用の場合は、(II)をご参照ください。
- ③ 本体の登録から外したBluetooth機器は、機器内のペアリング履歴にある“ABP-R02”を必ず削除してください。

### (II) Bluetooth ON時に自動接続する機器\*をご利用のお客様

- ⇒ 本体起動後、機器のBluetooth機能をONにした後、本体リモコンの番号ボタン短押しで接続してください。但し、Sシリーズ以外をご利用の場合は、引き続き本体リモコンでの操作でご使用いただけます(I)-①。

### (III) 接続時、ボリュームボタンが無効になる機器をご利用のお客様

- ⇒ 本体リモコンのボリュームボタンで音量調節してください。再接続時は、前回調節した音量でお聴きいただけます。

※Android端末、WALKMAN F/Sシリーズなど(2015年1月現在)

- AndroidはGoogle Inc.の商標または登録商標です。
- WALKMANはソニー株式会社の登録商標です。