

Wi-Fi AP Unit ファームアップ手順書

因幡電機産業株式会社
環境システム事業部



ファームウェアのアップデートはお客様ご自身の責任で行って下さい。
アップデート失敗により生じたいかなる損害に関しても、当社は責任を負いかねます。

Wi-Fi AP Unit のファームアップ手順を説明します。

※記載の画像は、Windows7 のパソコン、AC-WAPU の例です。



他機種についても同様の手順で作業して下さい。

ファームアップ手順

1. 【ファームウェアの保存】


ファームウェアを PC のデスクトップに保存してください。

Windows7 の場合：初期設定では、インターネット上からダウンロードしたファイルは
[ダウンロード] フォルダに保存されます。[ダウンロード] フォルダを表示するには、
[スタート] メニューの画像の下にあるアカウント名をクリックします。エクスプローラーが起動
してアカウント名のフォルダが表示されたら、[ダウンロード] をクリックします。




2. 【パソコンの IP アドレスの変更】


① 「スタート」 ボタンをクリックします。続いて「コントロールパネル」をクリックします。




② 「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。




- ③ 「アダプターの設定の変更」をクリックします。



- ④ 「ローカルエリア接続」を右クリックします。
続いて「プロパティ」をクリックします。




- ⑤ 「インターネット プロトкол バージョン 4 (TCP/IPv4)」 を選びます。
続いてプロパティをクリックします。



- ⑥ 「次の IP アドレスを使う」 をクリックします。
「IP アドレス」に「192.168.1.249」と入力します。※1
「サブネットマスク」に「255.255.255.0」と入力します。
最後に「OK」をクリックします。

※1 固定 IP で使用されていた場合は、元の設定を必ずメモを取っておいて下さい。
IP アドレスが“249”に重なる場合はそれ以下の数値に設定して下さい。




3. 【ファームアップの実施】

※ファームアップは必ず有線 LAN ポート接続で行って下さい。


- ① WEB ブラウザを起動します。



- ② アドレス欄に「192.168.1.250」を入力し<Enter>キーを押します。



- ③ Windows セキュリティのポップアップが開きますので ID とパスワードを半角英字で入力します。工場出荷時の設定は ID “admin” パスワード “admin” が初期設定です。
※-P タイプをご使用の場合、パスワードはネットワーク管理者にお問い合わせ下さい。



- ④ ログインに成功したら、設定画面のトップが表示されます。
- 左端に各種設定画面を項目ごとにツリー構造の「メンテナンス」をクリックします。



- ⑤ 「ファームウェア更新」をクリックします。
- 「参照」をクリックします。
1. 【ファームウェアの保存】で保存したファームウェアを指定し、更新開始をクリックします。



⑥ ファームウェア更新がスタートします。


2 種類の画面が表示しますが、暫くお待ち下さい。

※更新中な絶対に電源を切ったり、LAN ケーブルを抜かず、そのままお待ち下さい。

更新が中断すると本体の故障の原因となります。




⑦ 以下のメッセージが表示すると更新完了です。



4. 【パソコンの IP アドレスを元にもどす】

- ① 前項 2. 【パソコンの IP アドレスの変更】①～⑤と同じ手順で「インターネット プロトコル バージョン 4 のプロパティ」を表示します。
- 続いて「IP アドレスを自動的に取得する」をクリックします。
- 最後に「OK」をクリックします。

※固定 IP で使用されていた方は、2-⑥でメモした元の設定を入力してください。



以上