


# ユーザー様へ

## 外付けアタッチメントについて



情報盤に外付けアタッチメントを取り付けることによって、情報盤の前面に情報ネットワーク機器を取り付けることが可能です。

離隔距離が必要な情報機器を取り付けることができます。

最大2セットまで取り付け可能です。


## 操作方法について

外付けアタッチメントを取り付けたまま、情報盤のカバーをあげる際は、外付けアタッチメントを倒す必要があります。

### 1. 外付けアタッチメントの倒し方

開閉レバーを上げてロックを解除してください。外付けアタッチメントが倒れてきます。


※外付けアタッチメントが倒れてこない場合は開閉レバーを上げたまま支柱を手でゆっくりと倒してください。



開閉レバーを  
上げる

### 2. 外付けアタッチメントの戻し方

倒れた外付けアタッチメントを戻す際は、支柱を元の位置まで押し上げて戻してください。自動でロックがかかります。



# 施工業者様・回線業者様へ

本説明書の裏面はユーザー様へのお知らせです。  
施工後も外付けアタッチメントへ取り付けておいてください。

## 取り付け可能な情報ネットワーク機器


・質量2kg以下 ・壁掛け可能な機器

※その他、取り付けに際しては設置場所やその環境、機器の種類などに合わせてご判断ください。

## 情報機器の取り付け方法


1. 壁にねじを打ち込んで固定する方式の情報ネットワーク機器を取り付けることができます。  
ねじの打ち込み可能な位置は右図をご参照ください。

※詳細な取り付け方法は取り付けたい情報ネットワーク機器のマニュアルをご参照ください。



2. 取り付け後は情報ネットワーク機器を配線してください。

※電線類はフックにまとめて通線します。



より詳しい説明は情報盤本体の施工・取扱説明書をご確認ください。