


Abani ポール 壁固定タイプ

取扱説明書 APL-1200W



■本取扱説明書には、使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくための注意事項が記載されています。

■ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、安全にご使用ください。

安全上のご注意

使用条件や場所により異なりますが、金属製品は使用年月により腐食が進行し、充電コンセントも抜き挿しの繰り返しにより劣化が進み、使用が困難な状態となります。長くご使用いただくため、製品に異常が生じていないか定期的な確認をお願いします。異常や不具合があれば施工工事店にご連絡ください。

使用されている警告表示および図記号の意味は以下のとおりです。内容をご理解のうえ、本文をお読みください。


- 人や財産の安全を確保するため、必ず守っていただくことを説明しています。
- 注意事項に従わない場合の事故や故障につきましては、責任を負いかねます。

■誤った施工による危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 危険	⚠ 警告	⚠ 注意
誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつくもの。	誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの。	誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

■お守りいただく内容を、以下の図記号で示しています。

🚫	禁止 (してはいけないこと) を示します。
❗	強制 (必ず守ること) を示します。



使用上のご注意

必ずお守りください。

- 本製品は日本国内専用製品です。日本国外では使用しないでください。
- 積雪時は除雪し、雪がポール本体と接触している状態では使用しないでください。
- 雨水が溜まっている状態では使用しないでください。
- 電源プラグは、水に濡れている状態では使用しないでください。
- 電食によるさびの原因となるため、異種金属 (針金や金属バンド) を取り付けしないでください。
- 製品の使用終了後は、安全のために放置せずに撤去してください。

⚠ 危険	
🚫	禁止事項
	・電源プラグの先端には手を触れないでください。高電圧により感電するおそれがあります。

⚠ 警告	
🚫	禁止事項
	・分解や部材取り付け目的以外の穴をあけるなどの改造はしないでください。感電や火災のおそれがあります。
	・濡れた手で電源プラグや充電コンセントに触れないでください。感電のおそれがあります。
	・電源プラグを水に触れさせないでください。感電のおそれがあります。
	・テーブルタップなどを使わないでください。感電や発火、漏電の原因となります。
	・布団や毛布、衣類などをポール本体に被せないでください。火災の原因となります。
❗	必ず守る
	・可燃性ガスや引火物の近くに設置しないでください。火災の原因となります。
	・電源プラグは必ず根元を持ち、抜き差しを行ってください。ケーブルを持ち抜き差しすると、劣化により感電や発火、漏電の原因となります。
	・電源プラグは奥まですき間なく差し込んでください。不十分な差し込みでは、火災の原因となります。
❗	必ず守る
	・雨や水やりにより充電コンセントに水がかからないように使用してください。漏電による感電のおそれがあります。
❗	必ず守る
	・充電コンセントの差込部に異常が発生した場合は、直ちに使用を中止し、施工工事店に連絡してください。

⚠ 注意	
禁止事項	・製品の上に乗ったり、足を掛けたり、もたれかからないでください。 転倒してけがをしたり、製品が破損するおそれがあります。
	・取付対象機器（配線器具やホルダーなど）の取り付け以外の用途で、穴をあけるまたは切り欠くなど、製品への追加加工はしないでください。 ケーブル破損による感電のおそれがあります。 また、さびが発生し、腐食が進行する原因となります。
	・製品の周囲に物を置かないでください。 充電部に水がはね返って浸入し、感電や発火、漏電事故の原因になります。
	・製品に殺虫剤や除草剤を散布しないでください。 さびや変色による破損のおそれがあります。
	・製品の本来の用途以外には使用しないでください。 意図しない要因により、事故を引き起こす原因となります。
必ず守る	・充電コンセントの使用は、必ずその取扱説明書に従ってください。 破損する原因となります。
	・直射日光により金属表面が高温になるおそれがあるため、注意してください。 金属部に直接さわると、やけどするおそれがあります。

※その他の安全に関する注意事項については、対象機器の説明書に従ってください。

保守・お手入れ時のご注意

- お手入れを行う際は、漏電ブレーカーを切った状態（OFF）にしてください。

⚠ 警告	
禁止事項	・水が付着した状態では、清掃や手入れをしないでください。 感電や発火、漏電の原因となります。
	・水や洗剤などを充電コンセントにかけないでください。 感電や発火、漏電の原因となります。
	・有機溶剤（溶かすおそれのある溶剤）を使用しないでください。 製品の変色、破損のおそれがあります。
必ず守る	・お手入れを行う際は、漏電ブレーカーを切った状態（OFF）にしてください。 感電や発火、漏電の原因となります。
	・柔らかい素材の布や雑巾を使用してください。 固いもの（たわしなど）でこすると、傷が付く可能性があります。

⚠ 注意	
必ず守る	・ボール本体や底板には、植物の土が付かないように管理してください。 さびや変色による破損のおそれがあります。
	・動物や鳥などの排泄物が付着した際は、すみやかに清掃してください。 放置すると、さびや変色による破損のおそれがあります。

製品保証	
保証期間	製品の不具合については、当社が製品出荷後1年間とします。 ただし、期間内に当社より提供した代替品の保証期間は、当初製品ご購入時の保証期間内とします。
保証内容	1. 当社は、本製品に当社の責任により不具合が生じた場合（以下、「不具合品」といいます）、自らの裁量によって不具合品の無償による代替品の提供の措置を講じるものとします。 ただし、当該措置に関する以下の費用は、お客様の負担となります。 （1）お客様から当社に対する不具合品の送付費用 （2）不具合品の代替品の取替費用 2. 当社が前項に基づきお客様に対して本製品の代替品の提供を行った場合、当社において回収した不具合品の所有権は、当社に帰属するものとします。 3. 当社は、不具合に起因してお客様に生じた間接損害、特別損害、機会損失、逸失利益、データ損失、本製品以外の製品に関する損失または不具合、などのいずれに関しても、一切の責任を負わないものとします。
免責事項	当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、不具合に関して前項に定める保証責任を負わないものとします。 1. 当社が発行する仕様書・カタログ・取扱説明書・注意ラベルなどに定める用途、使用条件、環境範囲に反する使い方、または施工が行われたことにより不具合が発生した場合 2. 施工上の不備に起因して不具合が発生した場合 3. 当社の承諾を得ることなく分解・改造・補修・付属品取付などを行ったことにより不具合が発生した場合 4. 本製品の輸送・運搬中に発生した衝撃・落下などの外部要因により不具合が発生した場合 5. 火災・地震・台風・落雷・水害などの天災地変または公害・塩害・静電気・停電・外部電波・異常電圧などの自然環境または外部要因などにより不具合が発生した場合 6. 本製品が設置された建造物・建築物・構造物・工作物などの外部要因により不具合が発生した場合 7. 本製品に接続された別の機器・部材・ソフトウェアなどの外部要因により不具合が発生した場合 8. 通常使用に基づく本製品の自然消耗または経年劣化により不具合が発生した場合 9. 法令、取扱説明書などで要求される保守点検および適切な維持管理を行わないことに起因して不具合が発生した場合 10. 本製品を使用する建造物・建築物・構造物・工作物・システム・機械・装置などに対する本製品の適合性が、お客様自身で確認されていない場合 11. 本製品の販売時点における科学または技術に関する知見では、当社が不具合を予測することができない場合 12. 当社が販売した国または地域以外で不具合が発生した場合 13. その他当社の責に帰さない事由により不具合が発生した場合 14. 消耗品などの場合
製品サポート	
期間・内容	次項に定める製品サポートについて本製品販売終了後最大3年まで対応いたします。 1. 保証期間を超えた場合は有償による対応となります。 2. 代替品は、製品もしくは同等性能を有する後継品ならびに代案の提案とします。 (SP01 初版)

お問い合わせ先

- WEB入力フォーム
<https://www.inaba.co.jp/contact/abaniact/#8>
- 因幡電機産業株式会社
産機カンパニー ハウジング統括部
TEL：06-7669-1796



因幡電機産業株式会社
産機カンパニー ハウジング統括部