

仕様書番号:060020010A-001

仕 様 書

品名:盗電防止カバー(屋外コンセント用)

品番:RDS10000SL-JP

JAPPY

因幡電機産業株式会社

1.適用範囲

本仕様書は「盗電防止カバー(屋外コンセント用)」に適用する。

2.適合法規及び関連規格

CA200:2007 合成樹脂製汎用ボックス(キャビネット工業会規格)

JIS Z 0232 包装貨物－振動試験方法

社内規格







3.製品の用途・目的

店舗や戸建て住宅に設置されている屋外用防雨コンセントの盗電・イタズラ防止を
目的としたセキュリティーカバー


4.製品仕様

項目	仕 様
材質	カバー、ベース共に AES 樹脂
処理	カバーは全面塗装、ベースは成形色での体裁面のみ光沢仕上げ 塗装色はシルバー・ダークブラウン
シリンダー錠	TL-210(栃木屋製)
カバー開閉機構	シャフトによる開閉(分解不可)
適合屋外コンセント	各社 2 口用屋外コンセント(対応寸法は添付図面参照)
壁面への取付け	壁面に合ったネジでの固定(添付ネジなし)
電気工事	不要
使用温度範囲	-25℃～40℃ 但し 24H の平均値は 35℃を超えないものとする。
使用場所 設置方法	屋外形(一般住宅、店舗、オフィスビルなどの屋外壁面) 露出形
その他	・設置されている防雨コンセントの形状によって施工不可の場合あり。 ・使用する壁面の状態によっては施工不可の場合あり。
RoHS	未対応

符号	年月日	訂正履歴	記印	検印
△-				



適合屋外コンセントの大きさ



寸法は最大値を示します。屋外コンセントの形状によっては適合しない場合があります。

3	AK ロック			1		キー2 本添付
2	RDS カバー-SL			1	AES 樹脂	シルバー色塗装
1	RDS ベース			1	AES 樹脂	
番号	部品名			数量	材料&寸法&処理	記事
設計	製図	検査	承認	図 名		
	中尾 23.Mar.'17	中尾 23.Mar.'17	玉垣 23.Mar.'17	盗電防止カバー (屋外コンセント用)		
三角法	単位 mm	尺度 FREE		因幡電機産業株式会社 商品本部 JAPPY 部		品番: RDS10000SL-JP 商品コード : 4518301903563 図番: RDS10000SL-JP-P000

RDS10000SL-JP 施工手順書

◆安全に関する重要な内容です。

施工のまえに本施工手順書を必ずお読みください。

施工後は本施工手順書を必ず使用者が保管してください。

※警告：取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う恐れがある。

注意：取扱いを誤った場合、使用者が軽傷または物的損害を負う恐れがある。



警告



必ず守る



- ◆製品の分解・改造はしないでください。
⇒火災・けが・破損の原因となります。
- ◆屋外用コンセント2P 15A 125Vまたは
接地2P 15A 125Vの2口以外には
使用しないでください。
⇒火災・けが・破損の原因となります。
- ◆施工は本施工手順書通り正確に行なってください。
⇒破損、けがの原因となります。
- ◆本製品の上に乗ったり、物を載せたり
しないでください。
⇒破損、けがの原因となります。



注意

- ◆施工まえに施工場所のスペース確認を行なってください。
⇒スペース不足の場合、カバー開閉動作によって
車などの器物を破損する原因となります。
- ◆通行の障害となる様な場所や製品が蹴られる様な
場所に施工しないでください。
⇒製品の破損・故障の原因となります。
- ◆洗剤、化学薬品、ワックス等を使用しないでください。
⇒製品の変色、腐食の原因となります。
- ◆壁面に堅固に取付けてください。
- ◆重いものを落としたり、ぶつけたり等強い衝撃を
与えないでください。
⇒製品の破損原因となります。

◆部品構成と名称



添付品




キー 2本

取付ける際のご注意

- ◆本製品を取付ける壁面が平らな事を確認し凹凸がある場所へは無理に取付けを行わないでください。
- ◆本製品には壁面固定用のネジを添付しておりません。壁面への固定は壁面に合わせたネジを選定し、堅固に取付けてください。
適合ネジ径：φ4mm相当
- ◆本製品には防水機能はありません。


1 適合屋外コンセントの大きさ



※寸法は最大値を示します。

屋外コンセントの形状によっては適合しない場合があります。



2 カバーを開ける



①シリンダー錠に添付のキーを挿込み、解錠してください。

②解錠するとカバーを開く事ができます。

3 壁面への固定




①屋外コンセント上面とベース内上面を合わせて配置します。

②本製品と屋外コンセントのセンターを合わせます。

③壁面に合わせたネジを選定し、本製品を確実に固定してください。

④本製品を壁面に固定した後は必ずカバーを閉じ、施錠してください。



※ベース裏面に屋外用両面テープを貼付することで仮固定する事が可能です。ただし、壁材によっては取付出来ない場合があります。

RDS10000SL-JP 取扱説明書

◆安全に関する重要な内容です。

ご使用のまえに本取扱説明書を必ずお読みください。
本取扱説明書は必ず保管してください。

※警告：取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う恐れがある。
注意：取扱いを誤った場合、使用者が軽傷または物的損害を負う恐れがある。



警告



必ず守る


- ◆製品の分解・改造はしないでください。
⇒火災・けが・破損の原因となります。
- ◆本製品の上に乗ったり、物を載せたりしないでください。
⇒破損、けがの原因となります。
- ◆本製品が破損した場合は必ず使用を中止してください。
⇒けが、屋外コンセント破損の原因となります。



注意

- ◆洗剤や化学薬品、ワックス等を使用しないでください。
⇒製品の変色、腐食の原因となります。
- ◆殺虫剤などがかからないようにしてください。
⇒製品の変色、腐食の原因となります。
- ◆カバーの開閉動作時に手をはさまないよう注意してください。
⇒けがの原因となります。
- ◆重いものを落としたり、ぶつけたり等強い衝撃を与えないでください。
⇒製品の破損原因となります。

◆部品構成と名称



添付品



キー 2本

※本製品には防水機能はありません。

保守・点検について



必ず守る

- ◆本製品は定期的に点検を行ない、乾いた布などでホコリを取り除いてください。
⇒焼損・火災の及び開閉不良の原因となります。
- ◆製品表面の汚れは、固く絞った濡れ雑巾等で拭き取ってください。

保証書


本保証書はお買い上げの日から保証期間中の中で発生した故障などについて無償修理または無償交換を保証するものです。

製品名	盗電防止カバー(屋外コンセント用)
型番	RDS10000SL-JP
保証期間	お買い上げ日より1年間

◆保証規定◆

1. 本製品を購入した際のレシートまたは領収書等の証明によってお買い上げ日となります。
2. 取扱説明書に従った正常なご使用状態で、保証期間内に故障した場合には無償修理、または同等製品との無償交換をいたします。
3. 保証期間中の修理または交換をご依頼になる場合は、お買い上げの施工店または販売店にお申し付けください。
4. 保証期間内でも次のような場合には、有償修理となります。
 - (1) 本保証書と購入した際の領収書等のご提示がない場合。
 - (2) ご使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (3) お買い上げの後の輸送、移動時の落下などのお取扱いが不適切なために生じた故障及び損傷。
 - (4) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧など、外部要因による故障及び損傷。
 - (5) 他の機器に起因して生じた故障及び損傷。
5. 屋外コンセント・壁面など本製品以外を対象外となります。
6. 製品本体のみ保証対象の為、取付けにかかる工事費用等は対象外となります。
7. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
8. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管して下さい。

1 カバーを開ける



- ① シリンダー錠に添付のキーを挿込み、解錠してください。
- ② 解錠するとカバーを開く事ができます。

◆注意◆

止め金具に負荷を掛けたり、キーを差し込み及び引き抜きながらの回転動作は行なわないでください。(早抜けの原因となります。)


2 ケーブルの引出し

- ① 屋外用コンセントにプラグを接続し、ケーブルをカバーの切欠きから引き出してください。

- ② ケーブルを引出した後は、必ず施錠してください。

◆注意◆

カバーを閉じる際に、ケーブルを挟み込んでしまうとキズや断線の原因となりますのでご注意ください。



◆お問い合わせ先◆

JAPPY

販売元：因幡電機産業株式会社 商品本部 JAPPY部

住所：〒550-0012
大阪府大阪市西区立売堀4-11-14

TEL：06-4391-1990

FAX：06-4391-1753

HP：<http://www.jappy.biz/>

製造元：株式会社寺田電機製作所